


Position	Part number	Název	Name
1	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x13
2	851400002	Spodní kryt kulatý	Bottom round cover
3	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16
4	851400004	Spodní kryt	Bottom cover
5	M-06	Matice M6	Nut M6
6	851400006	Příruba hadice	Hose bracket
7	851400007	Podložka	Washer
9	851400009	Pružina klapky	Flap cover spring
10	851400010	Krycí klapka	Flap cover
11	851400011	Šroub M6	Bolt M6
12	851400012	Šroub M8	Bolt M8
13	6201-RS	Ložisko 6201-RS	Bearing 6201-RS
14	SB-94	Matice M8	Nut M8
15	851400015	Kryt ozubeného řemenu	Synchronous belt cover
16	PK-10	Pojistný kroužek 10	Circlip 10
17	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
18	851400018	Ozubený řemen 5M-330-16	Synchronous belt 5M-330-16
19	851400019	Řemenice	Sheave
20	851400020	Hřídelka (unašeč válce)	Shaft (cylinder retainer)
21	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
22	6001-RS	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
23	851400023	Řemenice	Sheave
24	741000017	Pero 4x16	Flat key 4x16
25	851400025	Hřídel	Shaft
26	851400026	Řemenice	Sheave
27	851400027	Pružný čep 5x20	Split pin 5x20
28	851400028	Podložka	Washer
29	851400029	Šroub M6x12	Bolt M6x12
30	851400030	Kryt ložiska	Bearing cover
31	PK-32	Pojistný kroužek 32	Circlip 32
32	ST4,8*16	Šroub ST4,8x16	Screw ST4,8x16
33	851400033	Upínací deska hřídele	Shaft fixing plate
34	851400034	Šasí	Deck
35	851400035	Poklice předního kola	Front wheel cover
36	M-08	Matice M8	Nut M8
37	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
38	851400038	Přední kolo	Front wheel

Position	Part number	Název	Name
39	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
40	851400040	Páka zdvihu kompletní	Height adjusting lever
43	851400043	Pouzdro	Bushing
44	851400044	Závlačka	Cotter pin
45	851400045	Osa levého předního kola	Left front wheel axle
46	851400046	Kryt klínového řemenu	V belt cover
47	851400047	Klínový řemen Z480	V belt Z480
48	851400048	Řemenice	Sheave
49	M-05	Matice M5	Nut M5
50	SF-05*12	Šroub M5x12	Bolt M5x12
51	851400051	Držák válce kompletní	Cylinder bracket assembly
57	SV-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
58	851400058	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
59	SF-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
60	851400060	Levá deska	Left board
61	851400061	Převodovka pojezdu	Gearbox
62	851400062	Gufero 12x19x3	Oil seal 12x19x3
63	851400063	Unašeč převodovky	Gearbox retainer
64	851400064	Hřídel pojezdu hnaná	Driven shaft
65	851400065	Řemenice	Sheave
66	851400066	Klínový řemen Z450	V belt Z450
67	851400067	Pravá deska	Right board
68	P-05	Podložka 5	Washer 5
69	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
70	851400070	Pružina přední osy	Front axle spring
71	851400071	Osa pravého předního kola	Right front wheel axle
72	851400072	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
73	851400073	Zadní kolo	Rear wheel
74	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Output gear right
75	26809000102	Čep pojezdu	Pin
76	26800402302	Ložisko pojezdu R8Z	Bearing R8Z
77	851400077	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
78	851400078	Pružina napínáku	Tensioner spring
79	851400079	Deska napínáku	Tensioner plate
80	851400080	Pouzdro	Sleeve
81	851400081	Šroub M8	Bolt M8
82	851400082	Zadní osa kol	Rear wheel axle

Position	Part number	Název	Name
83	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Output gear left
84	851400084	Spodní kryt ventilátoru	Steel fan bottom cover
85	851400085	Šroub ventilátoru M10x35	Fan bolt M10x35
86	PP-10	Pružná podložka 10	Spring washer 10
87	851400087	Ventilátor	Fan
88	SF-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
89	M-06K	Matice M6	Nut M6
90	851400090	Horní kryt ventilátoru	Steel fan upper cover
91	851400091	Podložka	Washer pad
92	851400092	Klínek 4,7x4,7x46,5	Flat key 4,7x4,7x46,5
96	851400096	Kryt motoru	Engine cover
97	851400097	Pojistná klapka	Safety flap board
101	SV-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
102	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
103	VP-08	Velká podložka 8	Big washer 8
104	851400104	Spodní madlo	Lower handle
105	DY0218.1-4	Šroub madla	Handle bolt
106	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
107	851400107	Horní madlo	Upper handle
108	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
109	851400109	Ovládání plynu kompletní	Throttle cable assembly
110	851400110	Bowden ovládání kartáče	Brush cable
111	851400111	Bowden pojezdu	Driving cable
112	M-06K	Matice M6	Nut M6
113	DY185	Držák bowdenu	Cable holder
114	851400114	Tvarová podložka	Wave washer
115	SF-06*55	Šroub M6x55	Bolt M6x55
116	851400116	Návlek madla	Upper handle sheath
117	851400117	Páka pojezdu	Driving pulling pole
118	851400118	Páka ovládání kartáče	Brush pulling pole
119	851400119	Držák vaku	Dust bag bracket
120	851400120	Sběrný vak	Dust bag
121	851400121	Madlo příruby vaku	Bag support handle
122	851400122	Příruba vaku	Bag support
123	851400123	Klapka výhozu	Discharge flap board
124	DY0701-20	Pružina klapky výhozu	Discharge flap board spring
125	851400125	Osa klapky výhozu	Discharge flap board axle

Position	Part number	Název	Name
126	SV-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
127	851400127	Příruba výhozu	Discharge support holder
128	SV-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
129	851400129	Spínač koše	Safety switch
130	851400130	Skříňka spínače	Switchbox
131	851400131	Kabeláž	Cable
133	851400133	Příruba pro nasávací hubici	Suction piece support
134	851400134	Stahovací objímka	Clamp hoop
135	851400135	Hadice	Hose
136	851400136	Rukojeť	Grip
137	851400137	Teleskopické madlo	Hose handle
138	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16
139	851400139	Nasávací hubice	Hose suction piece
140	851400140	Příruba hadice	Hose support
141	851400141	Držák hadice	Hose bracket
142	851400142	Krycí deska kartáče	Brush cover board
151	HECHT008514	Kartáč (válec)	Roller brush cylinder
153	851400153	Hadice kompletní s madlem	Hose with handle assembly



Position	Part number	Název	Name
2	551SX1002	Kryt výfuku	Muffler cover
3	551SX1003	Výfuk	Muffler
4	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
7	551SX1007	Kryt ventilového víka	Cylinder head upper cover
8	551SX1008	Ventilové víko	Cylinder head cover
9	551SX1009	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Q08.05-28	Matice	Nut
11	Q08.05-27	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
12	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
13	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment bolt
14	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
15	551SX1015	Krytka ventilu	Valve rotator
16	551SX1016	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
17	551SX1017	Pružina ventilu	Valve spring
18	551SX1018	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
19	551SX1019	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
20	SF-08*50	Šroub M8x50	Bolt M8x50
21	747001085	Svorník M6x94	Stud bolt M6x94
22	551SX1022	Hlava válce	Cylinder Head
23	551SX1023	Sací ventil	Intake Valve
24	551SX1024	Výfukový ventil	Exhaust Valve
26	551SX1026	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
27	551SX1027	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
28	551SX1028	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
29	551SX1029	Těsnění karburátoru velké	Carburetor isolation pad
30	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
31	551SX1031	Karburátor	Carburetor
32	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
33	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
36	746001023	Vzduchový filtr	Air filter element
37	746001024	Předfiltr	Foam filter
38	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
39	551SX1039	Pístní kroužky sada	Piston ring set
40	551SX1040	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
41	551SX1041	Ojnice	Connecting rod
42	551SX1042	Píst	Piston

Position	Part number	Název	Name
43	551SX1043	Pístní čep	Piston pin
45	Q08.01-42	Olejevá měrka kompletní	Oil disptick assembly
48	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Bolt M10x1,25-15
50	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 25x40x7
51	551SX1051	Víko klikové skříně	Crankcase cover
53	551SX1053	Hřídelka regulátoru	Governor gear shaft
54	23057000401	Kolo regulátoru	Governor gear
56	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slide sleeve
59	551SX1059	Vačková hřídel	Camshaft
60	26900102301	Zdvihátko	Tappet
61	551SX1061	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
62	Q08.01-14	Čep	Pin
64	551SX1064	Kliková hřídel	Crankshaft
65	Q08.08-60	Hadička odvodušnění	Breathing pipe
66	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
67	551SX1067	Kliková skříň	Crankcase
68	Q08.06.2	Úchyt hadičky	Fixed clip
69	551SX1069	Deska regulátoru	Governor board
70	551SX1070	Pružina	Spring
71	551SX1071	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
72	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
74	551SX1074	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
75	551SX1075	Táhlo plynu	Throttle rod
77	551SX1077	Páka regulátoru	Governor lever
78	26900102701	Svorka hadičky	Fuel tube clip
79	551SX1079	Palivová hadička	Fuel tube
80	26900102601	Svorka hadičky	Fuel tube clip
81	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel tank filter
82	551SX1076	Palivová nádrž	Fuel tank
83	25100124501	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
84	746001047	Pěnová vložka	Foam filter
85	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
86	551SX1086	Držák nádrže levý	Fuel tank bracket (left)
87	551SX1087	Držák nádrže	Tank Bracket
88	551SX1088	Držák nádrže pravý	Fuel tank bracket (right)
89	551SX1089	Sítka odvodušnění	Breathing net
90	551SX1090	Membrána odvodušnění	Breathing valve



Position	Part number	Název	Name
91	551SX1091	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
92	551SX1092	Kryt odvodušnění	Breathing cover
93	551SX1093	Šroub	Double head bolt
95	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
96	551SX1096	Setrvačnik	Flywheel
97	551SX1097	Ventilátor	Fan
98	551SX1098	Miska startéru	Starter idle pulley
99	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
100	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
101	551SX1101	Startér kompletní	Starter assembly
103	551SX1103	Brzda motoru	Engine brake
105	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Brake switch
108	551SX1108	Šroub	Double head bolt
109	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
110	551SX1111	Šroub	Double head bolt
111	551SX1110	Woodruffovo pero	Woodruff key