



Position	Part number	Název	Name
3	606100003	Olejová měrka	Oil disptick
5	606100005	Čep	Pin
7	606100007	Stojan	Splitter column
8	606100008	Západka stolu	Working table lock plate
12	606100012	Pracovní stůl	Working table
13	606100013	Pravé madlo kompletní	Right handle assembly
14	606100014	Levé madlo kompletní	Left handle assembly
15-18	606101518	Přední průchodka	Front suppot plate
24	606100024	Madlo	Handle
25	606100025	Horní táhlo	Upper control rod
27	606100027	Vahadlo	Rocker plate
28	606100028	Držák spínače	Switch fixing plate
33	606100033	Horní záslepka	Upper dustproof cover
34	606100034	Tělo štípačky	Splitter body
35	606100035	Křídlový šroub	Knob screw
36	606100036	Matice M18	Nut M18
37	606100037	Šroub M18x55	Bolt M18x55
39	606100039	Pístnice kompletní	Piston rod assembly
40	606100040	Tlaková hadice	Oil pressure pipe
41	606100041	Tlaková hadice	Oil pressure pipe
42	606100042	Motor	Motor
43	606100043	Vymezovací vložka (4ks)	Fixing side board (4pcs)
44	606100044	Olejové čerpadlo	Oil pump
47	606100047	Tlaková hadice	Oil pressure pipe
48	606100048	Vedení táhla	Control rod guide pipe
49	606100049	Rozvaděč	Manifold
52	606100052	Kolo	Wheel
55	606100055	Osa kol	Wheel axle
57	606100057	Kryt	Cover